## Инструкция по настройке SAMSUNG SMART TV серии F

1. Подключите телевизор к роутеру, полностью настроенному для работы в Интернете.



**2.** Включите телевизор, затем нажмите кнопку «**MENU**» и выберите подменю «**Функции Smart**».



## Схема подключения

3. Выберите «Уч. зап. Samsung», затем «Вход».



**4.** Появится окно для входа в учетную запись Samsung:

Эл. п.	develop		Пароль		
Автомат	ический вход		🗌 Запомнит	ть пароль	
	Вход	Отмена		Сброс пароля	
	Еще нет уч	етной запис	и Samsung?		
	👤 Созд. уч. зап.	зап. 📑 Создание через Facebook			

a) в строке «Эл. п.» нажмите кнопку (Enter). С помощью экранной клавиатуры введите название учетной записи «develop»;
б) поле «Пароль» оставьте пустым.

Нажмите кнопку «Вход» Вход

**5.** Зайдите в меню «SMART», и выберите «Доп. прилож.» (внизу экрана).

				5	Лоиложен	۵ NN	$\triangleright$				
			Рекоменду	ется	приложег	14171					
			HISTORY This Day in	Accu Weather .com	Dailymotion	<b>vimeo</b> Vimeo	viuner internet radio vTuner inte	Samsung A	220x124		
	Мои Арр										
$\langle$	WebBrowser	Fitness	Kids							>	
				A							
Доп. прилож. 🔽											

6. В меню «Доп. прилож.» нажмите кнопку «Парам.» (параметры)



7. В меню «Парам.» выберите строку «IP Setting» и введите IP-адрес 142.4.207.237, как показано на картинке:



8. Выберите строку «Start App Sync» для синхронизации приложения.







Вернитесь в меню «SMART HUB» и выберите виджет «TV Club».

Внимание! Если при синхронизации появляется ошибка соединения, рекомендуем в настройках сети прописать адрес DNS вручную. Для этого в «MENU» выберите последовательно пункты: «Сеть» → «Состояние сети». Затем нажмите кнопку «Настройки IP» и установите «Режим DNS» вручную, указав адрес сервера DNS 8.8.8.8